

SLIDE™

SMARTWATCH

SW100



Quick Start Guide

Please read this manual before use.

Visit us at
www.slideusa.com
or contact us at
support@slideusa.com

INTRODUCTION

Thank you for purchasing this smartwatch. It is designed to synchronize your phone book and provide a variety of useful features.

When you activate your smart watch, please download the necessary files as detailed below. They are designed to work with your Android system.

Please Note: Currently, there is no software download for iPhone. However, with iOS 8.1 and above, you can synchronize your phone book, check your call history, and control music playback via Bluetooth®.

SOFTWARE DOWNLOAD

For Android phones, scan the QR Code below to initiate the download of the necessary software.

For iOS phones, open the Bluetooth® feature on both the smart watch and phone, and press "Search New" on the smartwatch.



When prompted, press "Pair." The watch will make a sound when it is successfully connected to the phone. To disconnect, go to either Bluetooth® screen and select "Disconnect."

PRODUCT DETAILS



POWER/HOME: Press and hold to power on/off. Press once to turn the screen on, or to return to standby.

BACK/HANG UP: Press to go back to the previous menu, or hang up a call.

VOLUME: Press to bring up volume adjustment.

CONFIRM/ANSWER: When in standby, press to enter the main menu. Use as a confirm key while in a menu, or to answer a call.

MICROPHONE: Location of internal microphone.

USB PORT: Used for battery charging and file transfer.

SPEAKER: Location of internal speaker.

RESET HOLE: On the back of the watch, press with a small pin to perform a system reset if the watch is acting abnormally.

WATCH FUNCTIONS

- **BLUETOOTH®:** Enable or disable Bluetooth® functions, adjust device visibility, and connect to other devices.
- **PHONE BOOK:** View mobile phone contacts from your phone.
- **DIALER:** Dial phone numbers for your phone.
- **MESSAGES:** View the phone's text message Inbox and Sent folders.
- **CALL HISTORY:** View Missed Calls, Dialed Calls, and Received Calls, and call back all corresponding contacts.
- **BT NOTICE:** Receive notifications from the phone when text messages arrive.
- **BT MUSIC:** Control the playback of music from your phone.
- **BT CAMERA:** Control your phone's camera functions.
- **SETTINGS:** Adjust the Clock, Volume, Language, Display, Battery, and Bluetooth® settings. You can also reset the watch to original settings by selecting Reset Data.
- **ANTI-LOST:** Keep a track of your phone via its Bluetooth® connection, and set alarms and ringtones to help locate your phone.
- **POWER SAVING:** Turn Power Saving settings on or off.
- **RINGTONE:** Adjust the ringtone settings for the watch.
- **CALCULATOR:** Use the watch as a calculator.

- **STOPWATCH:** Use the watch as a stopwatch.
- **PEDOMETER:** After setting your height, weight, pace, and step goals, track your activity with your watch.
- **SLEEP MONITOR:** Track your sleep habits with your watch.
- **ALARM:** Set alarms with various ringtones and alarm types.
- **CALENDAR:** Check your calendar on your watch.
- **REST:** Set alarms to remind yourself to take a break.
- **DRINK:** Set alarms to remind yourself to hydrate.

NOTES

- Charge your smartwatch fully before its first use. It should take about 2 hours to charge.
- Be sure that the software is properly installed. Certain functions, such as **BT Notice** and **BT Music**, will not work if the software is not installed.
- Always allow Phone Book access, as many functions require it to run properly.

WARRANTY CARD

Customer Information

Model		Selling Company	(signature)
Customer Name		Phone Number	
Sales Phone Number		Purchase Date	
Product IMEI Code			
Customer Address			
Sale Address			
	SUMMARY		
DATE	SYMPTOMS	SERVICING	NOTES

SLIDE™

RELOJ INTELIGENTE SW100



Guía de Iniciación Rápida

Por favor, lea el manual antes del uso.

Visítanos en
www.slideusa.com
o póngase en contacto con nosotros en
support@slideusa.com

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar este reloj inteligente. Éste está diseñado para sincronizar su agenda de teléfono y proveerle de una variedad de características útiles.

Al activar su reloj inteligente, descargue los archivos necesarios que se detallan a continuación. Están diseñados para trabajar con el sistema Android.

Por favor tenga en cuenta: Recientemente no hay software descargado para iPhone. Sin embargo, con iOS 8.1 y modelos superiores usted puede sincronizar su agenda de teléfono, consultar su historial de llamadas y controlar la reproducción de música vía Bluetooth.

DESCARGA DE SOFTWARE

Para los teléfonos Android, escanee el código QR de abajo para iniciar la descarga del software necesario.

Para los teléfonos iOS, abra las características de Bluetooth en ambos, el reloj inteligente y el teléfono,



y presione "Buscar Nuevo" en el reloj inteligente. Cuando se sugiera, pulse "Emparejar". El reloj hará un sonido cuando esté conectado satisfactoriamente al teléfono. Para desconectar, vaya a la pantalla de Bluetooth y seleccione "Desconectar".

DETALLES DEL PRODUCTO



ENCENDIDO/INICIO: Presione y mantenga el botón de encendido/apagado. Presione una vez para encender la pantalla, o regrese para mantener inicio.

VOLVER/COLGAR: Presione para volver al menú anterior o colgar una llamada.

VOLUMEN: Pulse para acceder al ajuste de volumen.

CONFIRMAR/RESPONDER: Cuando esté listo, pulse para entrar en el menú principal. Úselo como una clave de confirmación mientras esté en el menú, o para responder una llamada.

MICRÓFONO: Localización de micrófono interno.

PUERTO USB: Usado para cargar la batería y transferir archivos.

ALTAVOZ: Localización de altavoz interno.

REINICIAR EN EL AGUJERO: En la parte de atrás del reloj, pulse con una pequeña pinza para provocar el reinicio del sistema si el reloj está funcionando anormalmente.

FUNCIONES DEL RELOJ

- **BLUETOOTH®:** Habilita o deshabilita las funciones de Bluetooth®, ajustar la visibilidad del aparato y conectar a otros.
- **AGENDA DE TELÉFONO:** Ver los contactos del móvil desde tu teléfono.
- **MARCADOR:** Marcador de números de teléfono para tu teléfono.
- **MENSAJES:** Ver los mensajes de texto en las carpetas de Recibidos y Enviados.
- **HISTORIAL DE LLAMADAS:** Ver Llamadas Perdidas, Llamadas Marcadas y Llamadas Recibidas, y Devolver Llamadas a todos los contactos correspondientes.
- **BT NOTIFICACIONES:** Recibir notificaciones desde el teléfono cuando lleguen mensajes de texto.
- **BT MUSICA:** Control de la reproducción de música desde tu teléfono.
- **BT CÁMARA:** Control de la funciones de cámara de tu teléfono.
- **AJUSTES:** Ajustar el Reloj, Volumen, Idioma, Visualización, Batería y Bluetooth. También puedes reiniciar las funciones de ajuste originales del reloj seleccionando en Reiniciar Datos.
- **ANTI-PÉRDIDA:** Siga el recorrido de tu teléfono a través de su conexión de Bluetooth® y establezca las alarmas y tonos para ayudar a localizar tu teléfono.
- **AHORRO DE ENERGÍA:** Seleccionar Ahorro de Energía Encendido y Apagado.
- **TONOS DE LLAMADA:** Ajustar los tonos de llamada del teléfono.
- **CALCULADORA:** Uso del reloj como calculadora.
- **CRONÓGRAFO:** Uso del reloj como cronógrafo.
- **PEDÓMETERO:** Después de establecer altura, peso, velocidad y meta de pasos, siga su activi-

dad con su reloj inteligente.

- **MONITOR DE SUEÑO:** Siga sus hábitos de sueño con su reloj inteligente.
- **ALARMA:** Establezca alarmas con varios tonos de llamada y tipos de alarma.
- **CALENDARIO:** Consulte su calendario en su reloj inteligente.
- **REINICIO:** Establezca alarmas para recordarle a usted mismo tomar un descanso.
- **BEBER:** Establezca alarmas para recordarle a usted mismo hidratarse.

NOTAS

- Cargue su reloj inteligente completamente antes de su primer uso. Debe tomar alrededor de 2 horas cargarlo.
- Asegúrese de que el software está correctamente instalado. Ciertas funciones, como **BT Notificaciones** y **BT Música** no funcionarán si el software no está instalado.
- Permita siempre el acceso a la Agenda de Teléfono así como a otras funciones requeridas para que funcione correctamente.

TARJETA DE GARANTÍA

Información al cliente

Modelo		Empresa Vendedora	(firma)
Nombre del Cliente		Número de Teléfono	
Número de Teléfono Ventas		Fecha de Compra	
Producto Código IMEI			
Dirección del Cliente			
Dirección de Venta			
	RESUMEN		
FECHA	SINTOMAS	SERVICIO	NOTAS